

BETRIEBSANLEITUNG

Batterien einsetzen:

- Den Deckel vom Batteriefach entfernen.
- Bitte vor dem Einsetzen der Batterien die Kontakte an der Batterie und im Batteriefach bei Bedarf reinigen (mit einem trockenen Tuch abwischen).
- Bitte zwei AA-Batterien gemäß der Abbildung im Batteriefach einsetzen.
- Den Deckel des Batteriefaches wieder aufsetzen und in den Verschluss schieben.

Zur ersten Inbetriebnahme:

- Betätigen Sie den ON/OFF-Schalter zur Inbetriebnahme.

Pflege:

- Nicht in Wasser tauchen.
- Bei Nichtgebrauch ausschalten, um Energie zu sparen.
- Bitte leere Batterie sofort entfernen, um Korrosionen vorzubeugen.

BITTE BATTERIEN ENTFERNEN, WENN DIESE ABGELAUFEN SIND ODER DAS PRO- DUKT LÄNGERE ZEIT NICHT GENUTZT WIRD.

Batterien nicht mit Feuer oder Wasser in Kontakt bringen. Nicht versuchen, die Batterien wieder aufzuladen, falsch herum einzusetzen oder Batterien verschiedener Leistungen zu kombinieren. Defekte oder ausgelaufene Batterien nicht anfassen! Dies kann zu Verbrennungen oder beim Verschlucken zu ernststen inneren Verletzungen führen. Sollte es dazu kommen, sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Anwendungsfehler können zur Überhitzung der Batterien führen, Bruch, Leckage oder Explosionen verursachen, welche zu Personen- oder Sachschäden führen können.

Warnhinweise zu Batterien:

- Standard-Batterien nicht mit wiederaufladbaren Batterien kombinieren.
- Keine neuen mit gebrauchten Batterien mischen.
- Standard-Batterien dürfen nicht aufgeladen werden!

fischer's **LAGERHAUS**

fischer's GmbH · Girmespark 13 · 47929 Grefrath

- Wiederaufladbare Batterien müssen dem Produkt entnommen werden, um aufgeladen zu werden (wenn entnehmbar).
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur von Erwachsenen aufgeladen werden (wenn entnehmbar).
- Leere Batterien müssen sofort entfernt werden und müssen gemäß den Vorgaben des Gesetzgebers recycelt oder entsorgt werden.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Es darf nur der beschriebene Batterietyp verwendet werden.
- Batterien müssen in der korrekten Polarität eingesetzt werden.
- Batterien nicht mit Feuer in Kontakt bringen, da sie explodieren oder leckschlagen können.

WERFEN SIE DIESE BETRIEBSANLEITUNG NICHT WEG, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHÄLT!